

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena



colore:

☐ crema☐ coffee☐ nero☐ bianco☐ grigio chiaro☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 3400.1.S1.F.35**E-NR:** 333 016 010**EAN:** 7613175407302

Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 1**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 1**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.1.S1.FMI.35

377 250 010



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - crema

920-3400.1.S1.F.35

333 806 010





Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.F.35
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto	333 506 010
- Senza telaio di copertura - F - crema...	