


EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FMI.35

E-NR: 333 010 010

EAN: 7613175407548

Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.1.S1.FMI.35

377 250 010



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - FMI - crema

920-3400.1.S1.FMI.35

333 800 010





Magne Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	333 003 780
con comando Wiser - BSM	



Comando pulsante per scene Wiser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.FMI.35
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto	333 500 010
- FMI - crema	