

Scheda dati: 3400.1.S1.FMI.57

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 1 scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FMI.57

E-NR: 333 010 890

EAN: 7613175407586

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/1 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - coffee

915-3400.1.S1.FMI.57

377 250 890

Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Set di copertura pulsante per scene Wisier 1 scena - 1 tasto - FMI - coffee

920-3400.1.S1.FMI.57

333 800 890



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wisser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSM	333 003 780



Comando pulsante per scene Wisser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.FMI.57
Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto	333 500 890
- FMI - coffee	