

Scheda dati: 3400.1.S1.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FX.54.57

E-NR: 333 011 890

EAN: 7613175407678

Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee 915-3400.1.S1.FMI.57
377 250 890



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 920-3400.1.S1.F.57
scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F 333 806 890
- coffee



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.F.57
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto	333 506 890
- Senza telaio di copertura - F - coffe...	



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57
	283 905 890