







Scheda dati: 3400.1.S1.G.A.35

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 1 scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



**Feller-NR:** 3400.1.S1.G.A.35

**E-NR:** 331 016 010

**EAN:** 7613175517872

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 1

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con indicatore a LED:** Sì

### Accessorio:



#### Name / Kategorie

Magnete Wisier - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.GMI.35  
388 007 010



EDIZIO.liv - 1/1 tasto Wisier - Con simbolo  
Scena 1 - crema

915-3400.1.S1.GMI.35  
388 061 010

**Scheda dati: 3400.1.S1.G.A.35**


EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene 920-3400.1.S1.G.A.35  
 Wisser 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di 388 138 010  
 copertura - crema

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale stazione secondaria Wisser -	3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 006 790
con comando Wisser - Sistema de fissaggio	
SNA...	



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wisser	926-3400.1.S1.A.G.A.35
1 scena - Funzionale con unità funzionale Wisser	388 469 010
- 1 tasto - Senza telaio di copertura ...	