

STANDARDdue


Pulsante per scene Wisier 1 scena



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 3400.1.S1.QX.54.60




E-NR: 333 011 150

EAN: 7613175407784

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Magnete Wisier - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

Scheda dati: 3400.1.S1.QX.54.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 pulsante per scene Wisier 1 scena - 1 tasto -
 Senza telaio di copertura - nero

920-3400.1.S1.Q.A.60

388 138 150

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
 1 apparecchio - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wisier -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wisier - BSE

3400.B.BSE

333 006 780



Comando pulsante per scene Wisier 1 scena -
 Funzionale con unità funzionale Wisier - 1 tasto
 - Senza telaio di copertura - Q - nero

926-3400.1.S1.A.Q.60

333 506 150



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
 mm - Senza cornice plastica (da comandare
 separatamente)...

901.QX.54.60

283 011 150