

STANDARDdue

Pulsante per scene Wisier 1 scena



colore:



nero



bianco


Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.QX.54.61

E-NR: 333 011 100

EAN: 7613175407791

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wisier - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wisier 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - bianco

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100







Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 1 scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto - Senza telaio di copertura - Q - bianc...	926-3400.1.S1.A.Q.61 333 506 100
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100