

Fiche technique: 3400.2.M.W.FX.54.65

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser stores 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.M.W.FX.54.65

E-NR: 333 081 030

EAN: 7613175364834

Station secondaire Wiser stores 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris clair 915-3400.4.PLUS.FMI.65
377 460 030

1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair 915-3400.4.MIN.FMI.65
377 410 030

1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair 915-3400.2.M.FMI.65
377 310 030

Fiche technique: 3400.2.M.W.FX.54.65


Set de recouvrement interrupteur pour stores
 Wisser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de
 recouvrement - F - gris clair

920-3404.2.F.65

333 866 030



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser

900-3400.0.FMI.65

377 501 030



1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - gris
 clair

915-3400.4.I.FMI.65

377 390 030



1/2 touche Wisser, disposition verticale des
 touches - Avec symbole Flèche
 Montée/Descente - gris clair

915-3400.2.M.FMI.65

377 310 030



1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) -
 gris clair

915-3400.4.O.FMI.65

377 450 030

Décomposition:


Name / Kategorie
 Plaque de base - Avec cadre synthétique -
 Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wisser -
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
 avec commande Wisser - BSE

3400.B.BSE

333 006 780



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65

283 905 030



Commande interrupteur pour stores Wisser 1
 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100
 appareils, lumière et stores, station météo, cap...

926-3404.2.W.B.F.65

333 936 030

Fiche technique: 3400.2.M.W.FX.54.65

