

## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wiser 1 canal scène


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.S1.FMI.67

**E-NR:** 333 090 040

**EAN:** 7613175408682

Station secondaire Wiser 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques


**qualité du matériau:** matière thermoplastique


**nombre de points actionnable:** 2


**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**
 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé 915-3400.2.HVE.FMI.67  
377 290 040



 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé 915-3400.2.H.FMI.67  
377 260 040

 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé 915-3400.2.HLI.FMI.67  
377 270 040

**Fiche technique: 3400.2.S1.FMI.67**

	1/2 touche Wisser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.2.HS1.FMI.67 377 280 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wisser 1 canal scène - 2 touches - FMI - gris foncé	920-3401.2.S1.FMI.67 333 840 040
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Commande interrupteur à poussoir Wisser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisser - 2 touches - FMI - gris foncé	926-3401.2.S1.A.FMI.67 333 580 040