

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.W.FX.54.60




E-NR: 333 101 950

EAN: 7613175409276




Stazione secondaria Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì





Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3401.2.S1.F.60 333 846 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - nero	915-3400.2.HVE.FMI.60 377 290 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950

Scheda dati: 3400.2.S1.W.FX.54.60

	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - nero	915-3400.2.H.FMI.60 377 260 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.2.HS1.FMI.60 377 280 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - nero	915-3400.2.HLI.FMI.60 377 270 950

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore t...	926-3401.2.S1.W.B.F.60 333 796 950
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950