

Scheda dati: 3400.2.VS.F.61

## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.VS.F.61

**E-NR:** 333 116 000

**EAN:** 7613175418377

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti -  
 Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.2.VS2.FMI.61  
 377 370 000

1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti -  
 Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco

915-3400.2.M.FMI.61  
 377 310 000


1/4 tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.FMI.61  
 377 390 000

**Scheda dati: 3400.2.VS.F.61**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-3400.2.VS.F.61 333 816 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.2.VS1.FMI.61 377 360 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

## Scheda dati: 3400.2.VS.F.61



Comando pulsante per scene Wisier 2 scene 926-3400.2.VS.A.F.61  
verticale - Funzionale con unità funzionale Wisier 333 526 000  
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...