

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



couleur:

■ crema

■ coffee

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.57

E-NR: 333 111 890

EAN: 7613175418681

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie









Feller-Nr / E-NR

■ 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee 915-3400.4.MIN.FMI.57
377 410 890


■ 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57
377 450 890

■ 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee 915-3400.2.M.FMI.57
377 310 890

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.57

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - coffee	915-3400.2.VS2.FMI.57 377 370 890
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.2.VS1.FMI.57 377 360 890
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	Set de recouvrement poussoir scène Wisser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3400.2.VS.F.57 333 816 890
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Fiche technique: 3400.2.VS.FX.54.57



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
 avec commande Wiser - BSE



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
 283 905 890



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes 926-3400.2.VS.A.F.57
 vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 526 890
 Wiser - 2 touches - Sans cadre de
 recouvrement ...