

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.VS.FX.54.60

E-NR: 333 111 950

EAN: 7613175418698

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Si |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 2 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 2 |
| con indicatore a LED: | Si |

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.FMI.60

377 410 950

1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.FMI.60

377 450 950

1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Freccia Su/Giù - nero


915-3400.2.M.FMI.60

377 310 950

Scheda dati: 3400.2.VS.FX.54.60

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser | 900-3400.0.FMI.60 377 501 950 |
|  | 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - nero | 915-3400.2.VS2.FMI.60 377 370 950 |
|  | 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero | 915-3400.2.VS1.FMI.60 377 360 950 |
|  | 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero | 915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950 |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero | 915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950 |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero | 915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950 |
|  | Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero | 920-3400.2.VS.F.60 333 816 950 |
|  | Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |

Scheda dati: 3400.2.VS.FX.54.60


Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780
 con comando Wiser - BSE



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
 283 905 950



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.A.F.60
 verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 526 950
 - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...