

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

### Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A



**Feller-NR:** 3400.2.VS.G.A.56




**E-NR:** 331 116 090

**EAN:** 7613175516387











EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale  
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Si



### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - umbra	920-3400.2.VS.G.A.56 388 140 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090

**Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.56**

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.2.MIN.GMI.56 388 068 090

Scomposizione:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...	926-3400.2.VS.A.G.A.56 388 473 090