

Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.60
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


colore:

- | | | |
|----------|-----------------|----------------|
| ■ crema | ■ umbra | ■ nero |
| ■ bianco | ■ grigio chiaro | ■ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---------|-------|-----------|
| ■ GMI.A | ■ G.A | ■ GX.54.A |
|---------|-------|-----------|

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.60

E-NR: 331 116 050

EAN: 7613175457925

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wisier	900-3400.0.GMI.60 388 007 050
	Magnete Wisier - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050

Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero	920-3400.2.VS.G.A.60 388 140 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.2.PLUS.GMI.60 388 070 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...	926-3400.2.VS.A.G.A.60 388 473 050