

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. Colore:

 crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro**Esecuzione:** GMI.A G.A GX.54.A**Feller-NR:** 3400.2.VS.G.A.65**E-NR:** 331 116 030**EAN:** 7613175457949

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale  
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogenii:**

Sì

**applicazione:**

controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con indicatore a LED:**

Sì

**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.65

388 007 030



Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by  
 Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione  
 verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù  
 - grigio chiaro

915-3400.2.M.GMI.65

388 067 030

**Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.65**

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro 915-3400.2.M.GMI.65  
388 067 030

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro 915-3400.2.VS2.GMI.65  
388 073 030

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro 915-3400.2.VS1.GMI.65  
388 072 030

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro 915-3400.4.I.GMI.65  
388 075 030

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro 915-3400.4.MIN.GMI.65  
388 077 030

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro 915-3400.4.O.GMI.65  
388 078 030

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro 915-3400.4.PLUS.GMI.65  
388 079 030

 EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio chiaro 920-3400.2.VS.G.A.65  
388 140 030

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro 915-3400.2.PLUS.GMI.65  
388 070 030

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro 915-3400.2.MIN.GMI.65  
388 068 030

**Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.65****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAE

Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...



EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 926-3400.2.VS.A.G.A.65

2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...