

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.GMI.A.56

**E-NR:** 331 110 090

**EAN:** 7613175457970

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 2 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A -  
umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

2

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

2

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

#### Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - umbra	920-3400.2.VS.GMI.A.56 388 141 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale  
Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - umbra

915-3400.2.MIN.GMI.56

388 068 090

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -  
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit  
Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®  
Befestigungssystem

3400.B.BAM

331 003 790



EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster  
2 Szenen vertikal - Funktionsfähig mit Wisser  
Funktionseinsatz - 2 Tasten - umbra

926-3400.2.VS.A.GMI.A.56

388 474 090