

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.35
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|---|--|--|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|


Feller-NR: 3400.2.VS.GX.54.A.35

E-NR: 331 111 010


EAN: 7613175458021

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm


sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35
 388 067 010












 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35
 388 067 010






 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisier by Feller

 3420-2.MAG
 333 999 200

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.35

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole (Encl.) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.2.VS2.GMI.35 388 073 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.2.VS1.GMI.35 388 072 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wisser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - crema	920-3400.2.VS.G.A.35 388 140 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.35
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre d...	926-3400.2.VS.A.G.A.35 388 473 010