

Scheda dati: 3400.2.VS.W.F.67

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.VS.W.F.67

E-NR: 333 126 040

EAN: 7613175418926

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti -
 Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.2.VS1.FMI.67
 377 360 040

1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - grigio
 scuro

915-3400.4.O.FMI.67
 377 450 040



Set di copertura pulsante per scene Wisier 2
 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di
 copertura - F - grigio scuro

920-3400.2.VS.F.67
 333 816 040

Scheda dati: 3400.2.VS.W.F.67

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.2.VS2.FMI.67 377 370 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...	926-3400.2.VS.W.B.F.67 333 766 040

Scheda dati: 3400.2.VS.W.F.67

