

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.57
EDIZIOdue colore
Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.57

E-NR: 333 120 890

EAN: 7613175419121

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:


Name / Kategorie

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - FMI - coffee

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.57











333 810 890

 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee

915-3400.4.O.FMI.57



377 450 890

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.57

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.2.VS1.FMI.57 377 360 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - coffee	915-3400.2.VS2.FMI.57 377 370 890
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.57

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, cap...	926-3400.2.VS.W.B.FMI.57 333 760 890