

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B



colore:



crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.67

E-NR: 333 120 040

EAN: 7613175419169

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - FMI - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

 920-3400.2.VS.FMI.67
 333 810 040


1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro

 915-3400.4.O.FMI.67
 377 450 040


1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

 915-3400.2.VS1.FMI.67
 377 360 040

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.67

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.2.VS2.FMI.67 377 370 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FMI.67



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...

926-3400.2.VS.W.B.FMI.67

333 760 040