

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FX.54.65

E-NR: 333 121 030

EAN: 7613175419244

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro
915-3400.2.VS1.FMI.65
377 360 030
 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio
chiaro
915-3400.4.I.FMI.65
377 390 030
 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio
chiaro
915-3400.4.O.FMI.65
377 450 030

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.65

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-3400.2.VS.F.65 333 816 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.2.VS2.FMI.65 377 370 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.65



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...

926-3400.2.VS.W.B.F.65

333 766 030



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio
chiaro

901.FX.54.65

283 905 030