

## EDIZIOdue colore

### Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.FX.54.67

**E-NR:** 333 121 040

**EAN:** 7613175419251

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:





##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR


<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.2.VS1.FMI.67 377 360 040
--------------------------	---	--------------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
--------------------------	--	------------------------------------

**Fiche technique: 3400.2.VS.W.FX.54.67**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3400.2.VS.F.67 333 816 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - gris foncé	915-3400.2.VS2.FMI.67 377 370 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

**Fiche technique: 3400.2.VS.W.FX.54.67**


Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - 3400.B.BSE  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780  
 avec commande Wisier - BSE



Commande poussoir scène Wisier 2 scènes 926-3400.2.VS.W.B.F.67  
 vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 333 766 040  
 100 appareils, lumière et stores, station météo,  
 cap...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67  
 283 905 040