

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.G.A.60

**E-NR:** 331 126 050

**EAN:** 7613175459592

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal  
WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das  
Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein  
WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche  
Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel  
verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das  
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen  
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -  
G.A - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Frontplatte für Wisser Abdeckset

#### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.60

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz 388 067 050

**Datenblatt: 3400.2.VS.W.G.A.60**

	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal - 2 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3400.2.VS.G.A.60 388 140 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050
	EDIZIO.liv - Wisser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.2.PLUS.GMI.60 388 070 050

Zerlegung:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 2 Szenen vertikal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstati...	926-3400.2.VS.W.B.G.60 388 475 050