

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.W.GMI.A.60

E-NR: 331 120 050

EAN: 7613175460765

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Fiche technique: 3400.2.VS.W.GMI.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - noir	920-3400.2.VS.GMI.A.60 388 141 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050

Fiche technique: 3400.2.VS.W.GMI.A.60



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition
 verticale des touches - Avec symbole + (Plus) -
 noir

915-3400.2.PLUS.GMI.60

388 070 050

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
 avec commande Wiser - Système de fixation...

3400.B.BAM

331 003 790



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2
 scènes vertical WLAN Gen.B - Par installation
 jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, sta...

926-3400.2.VS.W.B.GMI.60

388 476 050