

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.DS.FX.54.67

E-NR: 333 161 040

EAN: 7613175386461

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

- | | | |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ | 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - gris foncé | 915-3400.4.S1.FMI.67
377 470 040 |
| ■ | 1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé | 915-3400.4.I.FMI.67
377 390 040 |
| ■ | 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - gris foncé | 915-3400.4.PLUS.FMI.67
377 460 040 |

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.67

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris foncé	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - gris foncé	920-3406.4.S.F.67 333 906 040
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.67


Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
 avec commande Wiser - BSE



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67
 283 905 040



Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.F.67
 Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 716 040
 touches - Sans cadre de recouvrement - F -...