

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A G.A GX.54.A**Feller-NR:** 3400.4.DS.GMI.A.35**E-NR:** 331 160 010**EAN:** 7613175467351

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 4**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 4**con indicatore a LED:** Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35
388 007 010



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35
388 067 010

Scheda dati: 3400.4.DS.GMI.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - crema	920-3406.4.S.GMI.A.35 388 159 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAM
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 003 790
	con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale	926-3406.4.S.A.GMI.A.35
	scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -	388 510 010
	Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 4 tast...	