

Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.65
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|---|--|--|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

Feller-NR: 3400.4.DS.GX.54.A.65

E-NR: 331 161 030

EAN: 7613175468808

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

 3420-2.MAG
 333 999 200











Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.GMI.65
 388 007 030





 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition
 verticale des touches - Avec symbole Flèche
 Montée/Descente - gris clair

 915-3400.2.M.GMI.65
 388 067 030

Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris clair	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole (Encl.) - gris clair	915-3400.4.I.GMI.65 388 075 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - gris clair	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wisser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris clair	920-3406.4.S.G.A.65 388 158 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - gris clair	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - gris clair	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030

Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.65
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris clair	901.GX.54.A.65 283 200 030
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouv...	926-3406.4.S.A.G.A.65 388 509 030