

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

### Assortiment:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.4.DS.GX.54.A.67

**E-NR:** 331 161 040

**EAN:** 7613175468815

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67  
388 080 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - gris foncé











915-3400.4.S2.GMI.67  
388 081 040







EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wisser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris foncé

920-3406.4.S.G.A.67  
388 158 040

**Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.67**

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - gris foncé	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040

**Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.67**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouv...	926-3406.4.S.A.G.A.67 388 509 040
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris foncé	901.GX.54.A.67 283 200 040