

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:**


noir



blanc


**Assortiment:**


QMI.A



Q.A



QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.Q.A.61

**E-NR:** 331 166 100

**EAN:** 7613175464275

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontal 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - blanc - IP20

**sans halogène:**

Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

Duroplast

**nombre de points actionnables:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -

3420-2.MAG

Pour la mise en service de Wiser by Feller

333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
STANDARDdue - Pour un montage dans une  
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement variateur Wiser 1 canal scène - 4  
touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3406.4.S.Q.A.61

388 158 100

**Fiche technique: 3400.4.DS.Q.A.61**

Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	331 006 790

**Fiche technique: 3400.4.DS.Q.A.61**

Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.Q.61  
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 716 100  
touches - Sans cadre de recouvrement - Q -...