

Scheda dati: 3400.4.DS.W.F.65

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.DS.W.F.65

E-NR: 333 176 030

EAN: 7613175370330

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie









Feller-Nr / E-NR

<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
--------------------------	---	------------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
--------------------------	--	------------------------------------

<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
--------------------------	---	-------------------------------------

Scheda dati: 3400.4.DS.W.F.65

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.FMI.65 377 460 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-3406.4.S.F.65 333 906 030
Scomposizione:		
	Name / Kategorie Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	Feller-Nr / E-NR 3400.B.BSE 333 006 780
	Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp...	926-3406.4.S.W.B.F.65 333 976 030