


Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.67


## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.FX.54.67

**E-NR:** 333 171 040

**EAN:** 7613175373096


Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

#### Accessoires:


##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé

915-3400.2.M.FMI.67

377 310 040

 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé

915-3400.4.PLUS.FMI.67

377 460 040

**Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.67**


Set de recouvrement variateur Wisier 1 canall  
scène - 4 touches - Sans cadre de  
recouvrement - F - gris foncé

920-3406.4.S.F.67  
333 906 040



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 -  
gris foncé

915-3400.4.S2.FMI.67  
377 480 040



1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - gris  
foncé

915-3400.4.I.FMI.67  
377 390 040



1/2 touche Wisier, disposition verticale des  
touches - Avec symbole Flèche  
Montée/Descente - gris foncé

915-3400.2.M.FMI.67  
377 310 040



1/4 touche Wisier - Avec symbole ? (Moins) -  
gris foncé

915-3400.4.MIN.FMI.67  
377 410 040



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

900-3400.0.FMI.67  
377 501 040



1/4 touche Wisier - Avec symbole O (Décl.) -  
gris foncé

915-3400.4.O.FMI.67  
377 450 040



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 -  
gris foncé

915-3400.4.S1.FMI.67  
377 470 040

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Plaque de base - Avec cadre synthétique -  
Pour 1 appareil - FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54  
283 915 000

## Fiche technique: 3400.4.DS.W.FX.54.67



Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - 3400.B.BSE  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780  
avec commande Wisier - BSE



Commande variateur Wisier 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.F.67  
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 976 040  
lumière et stores, station météo, capteur de ...



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé 901.FX.54.67  
283 905 040