

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.FX.54.60


E-NR: 333 181 950

EAN: 7613175378442




Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì




Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3405.4.F.60 333 886 950
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.60

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.60



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.A.F.60
canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 333 666 950
4 tasti - Senza telaio di copertura - F...