

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54
Feller-NR: 3400.4.MS.F.35**E-NR:** 333 206 010**EAN:** 7613175367965**Halogenfrei:** Ja**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher**Werkstoffgüte:** Thermoplast**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4**Werkstoff:** Kunststoff**Anzahl der Tasten:** 4**Mit LED-Anzeige:** Ja

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Storenschalter 1-Kanal Szene - 920-3404.4.S.F.35

4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema 333 876 010


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema 915-3400.4.PLUS.FMI.35
 377 460 010


Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.35

377 501 010

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedieneinsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Storenschalter 1-Kanal

926-3404.4.S.A.F.35

Szene - Funktionsfähig mit Wiser

333 646 010

Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne

Abdeckrahmen - F - ...