

Scheda dati: 3400.4.MS.F.67

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.MS.F.67

**E-NR:** 333 206 040

**EAN:** 7613175368047

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

##### Feller-Nr / E-NR

920-3404.4.S.F.67  
333 876 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro



915-3400.4.PLUS.FMI.67  
377 460 040




Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67  
377 501 040

**Scheda dati: 3400.4.MS.F.67**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.4.S2.FMI.67 377 480 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

## Scheda dati: 3400.4.MS.F.67



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.67  
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 040  
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...