



## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.FX.54.67

**E-NR:** 333 201 040

**EAN:** 7613175371535

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

##### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.67

377 501 040



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

920-3404.4.S.F.67

333 876 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro


915-3400.4.S2.FMI.67

377 480 040

**Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.67**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.FMI.67 377 390 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.FMI.67 377 460 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

**Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.67**


Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780  
 con comando Wiser - BSE



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.67  
 canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 040  
 Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio 901.FX.54.67  
 scuro 283 905 040