

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser stores 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

### Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.G.A.60

**E-NR:** 331 206 050

**EAN:** 7613175467801

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - noir - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:**

Oui

**application:**

commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:**

matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:**

4

**matériau:**

matière synthétique

**nombre de touches:**

4

**avec affichage LED:**

Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200











EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I  
(Encl.) - noir

915-3400.4.I.GMI.60



388 075 050

## Fiche technique: 3400.4.MS.G.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3404.4.S.G.A.60 388 152 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050

## Fiche technique: 3400.4.MS.G.A.60

### Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
	Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 006 790
	avec commande Wiser - Système de fixation...	
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores	926-3404.4.S.A.G.A.60
	Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité	388 497 050
	fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans c...	