

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- ☐ crema
- ☐ umbra
- ☐ nero
- ☐ bianco
- ☐ grigio chiaro
- ☐ grigio scuro



### Esecuzione:

- ☐ GMI.A
- ☐ G.A
- ☐ GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.G.A.61




**E-NR:** 331 206 000

**EAN:** 7613175467818









EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì


### Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.GMI.61 388 081 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.GMI.61 388 080 000
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3404.4.S.G.A.61 388 152 000

**Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.61**

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790

**Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.61**



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3404.4.S.A.G.A.61  
Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità 388 497 000  
funzionale Wiser - 4 tasti - Senza tela...