



**Scheda dati: 3400.4.MS.GMI.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C


**colore:**
 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.GMI.A.35

**E-NR:** 331 200 010

**EAN:** 7613175467849

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche


**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4


**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4


**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**
 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

 915-3400.2.M.GMI.35  
 388 067 010










 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

 915-3400.2.M.GMI.35  
 388 067 010



 Magnete Wisier - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200

**Scheda dati: 3400.4.MS.GMI.A.35**

	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - crema	920-3404.4.S.GMI.A.35 388 153 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - Sistema de fissaggio SN...	926-3404.4.S.A.GMI.A.35 388 498 010