

## NEVO

### Station secondaire Wiser stores 1 canal scène


**couleur:**

- noir
  blanc
  gris clair

**Assortiment:**

- N.CO.Q
  NAP.Q
  NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.4.MS.NUP.Q.62

**E-NR:** 333 200 440

**EAN:** 7613175372426

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent	925-4400.N.Q.10 377 031 090

**Feller-Nr / E-NR**


Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
--	----------------------------

**Fiche technique: 3400.4.MS.NUP.Q.62**


Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair

921-4400.N.Q.62  
377 013 040



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: Set à 4 vis

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010



Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair

923-NUP.Q.A.62  
374 001 140



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - blanc

915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc

915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc




915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100





Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100

**Fiche technique: 3400.4.MS.NUP.Q.62**

	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - blanc	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse - gris clair	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touche...	3400.4.MS.N.CO.Q.62 333 206 440