

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.QX.54.A.61

E-NR: 331 201 100

EAN: 7613175465500

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: Duroplast

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena -
4 tasti - Senza telaio di copertura - bi...

920-3404.4.S.Q.A.61
388 152 100

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.A.61

	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100

Scomposizione:




Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE
 331 006 790

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.A.61

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.Q.61 canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 100 Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.61 apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 100 ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (d...