


Scheda dati: 3400.4.MS.W.FX.54.67

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.FX.54.67

**E-NR:** 333 211 040

**EAN:** 7613175377353


Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì


#### Accessorio:

##### Name / Kategorie


##### Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.FMI.67  
377 470 040

 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro

915-3400.2.M.FMI.67  
377 310 040

 Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67  
377 501 040

**Scheda dati: 3400.4.MS.W.FX.54.67**


Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.4.S.F.67  
 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di 333 876 040  
 copertura - F - grigio scuro



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio 915-3400.4.I.FMI.67  
 scuro 377 390 040



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.67  
 Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro 377 310 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio 915-3400.4.PLUS.FMI.67  
 scuro 377 460 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio 915-3400.4.MIN.FMI.67  
 scuro 377 410 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio 915-3400.4.S2.FMI.67  
 scuro 377 480 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio 915-3400.4.O.FMI.67  
 scuro 377 450 040

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

**Scheda dati: 3400.4.MS.W.FX.54.67**



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1  
canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto  
fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione  
m...

926-3404.4.S.W.B.F.67

333 946 040



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio  
scuro

901.FX.54.67

283 905 040