

**Fiche technique: 3400.4.MS.W.GX.54.A.60**

**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



**couleur:**

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

**Assortiment:**

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.GX.54.A.60

**E-NR:** 331 211 050

**EAN:** 7613175472522

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.60

388 007 050




EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I  
(Encl.) - noir





915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050

## Fiche technique: 3400.4.MS.W.GX.54.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3404.4.S.G.A.60 388 152 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
	Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores	926-3404.4.S.W.B.G.60
	Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et store...	388 499 050
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60
		283 200 050