

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.F.35

E-NR: 333 226 010

EAN: 7613175410487

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie




Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema 915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010



Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
377 501 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema 915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010

Scheda dati: 3400.4.S4.F.35

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35
		377 470 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema	915-3400.4.S3.FMI.35
		377 490 010
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3400.4.S4.F.35
		333 826 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema...	926-3400.4.S4.A.F.35
		333 546 010