

Scheda dati: 3400.4.S4.F.57

## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wisier 4 scene



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.S4.F.57

**E-NR:** 333 226 890

**EAN:** 7613175410524

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie





##### Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - coffee 915-3400.4.S4.FMI.57  
377 500 890



Placca frontale per set di copertura Wisier 900-3400.0.FMI.57  
377 501 890

1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - coffee 915-3400.4.S2.FMI.57  
377 480 890

**Scheda dati: 3400.4.S4.F.57**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57
		377 470 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - coffee	915-3400.4.S3.FMI.57
		377 490 890
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-3400.4.S4.F.57
		333 826 890
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200

**Scomposizione:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffe...	926-3400.4.S4.A.F.57 333 546 890