

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene

**colore:**☐ crema☐ coffee☐ nero☐ bianco☐ grigio chiaro☐ grigio scuro**Esecuzione:**☐ F☐ FMI☐ FX.54**Feller-NR:** 3400.4.S4.F.61**E-NR:** 333 226 000**EAN:** 7613175410548

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 4**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 4**con indicatore a LED:** Sì**Accessorio:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco

915-3400.4.S4.FMI.61

377 500 000

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.FMI.61

377 480 000

Scheda dati: 3400.4.S4.F.61



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.FMI.61
377 470 000



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco 915-3400.4.S3.FMI.61
377 490 000



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - bianco 920-3400.4.S4.F.61
333 826 000



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - 926-3400.4.S4.A.F.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 546 000
Senza telaio di copertura - F - bianc...