

Scheda dati: 3400.4.S4.F.65

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.F.65

E-NR: 333 226 030

EAN: 7613175410555

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro

915-3400.4.S4.FMI.65
377 500 030





Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.65
377 501 030

1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro

915-3400.4.S2.FMI.65
377 480 030

Scheda dati: 3400.4.S4.F.65

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro	915-3400.4.S3.FMI.65 377 490 030
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-3400.4.S4.F.65 333 826 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigi...	926-3400.4.S4.A.F.65 333 546 030