

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

- crema
- coffee
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.F.67

E-NR: 333 226 040

EAN: 7613175410562

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

- 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro
- 915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040





Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67
377 501 040

- 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro
- 915-3400.4.S2.FMI.67
377 480 040

Scheda dati: 3400.4.S4.F.67

■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio scuro	915-3400.4.S3.FMI.67 377 490 040
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3400.4.S4.F.67 333 826 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigi...	926-3400.4.S4.A.F.67 333 546 040