

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.57

E-NR: 333 220 890

EAN: 7613175410760

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x
 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57

377 480 890

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee

915-3400.4.S1.FMI.57

377 470 890

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57

377 501 890



Abdeckset Wiserszenentaster 4 Szenen - 4
Tasten - FMI - coffee 920-3400.4.S4.FMI.57
333 820 890



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - coffee 915-3400.4.S4.FMI.57
377 500 890



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - coffee 915-3400.4.S3.FMI.57
377 490 890



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller 3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BSM
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	333 003 780
Wiser Bedienaufsatz - BSM	



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - 926-3400.4.S4.A.FMI.57
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - coffee 333 540 890