


Fiche technique: 3400.4.S4.FX.54.60

## EDIZIOdue colore

### Poussoir scène Wisier 4 scènes



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.FX.54.60

**E-NR:** 333 221 950

**EAN:** 7613175410869

Poussoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - noir

915-3400.4.S4.FMI.60  
377 500 950



Set de recouvrement poussoir scène Wisier 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir





920-3400.4.S4.F.60  
333 826 950







1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - noir

915-3400.4.S1.FMI.60  
377 470 950

**Fiche technique: 3400.4.S4.FX.54.60**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - noir	915-3400.4.S3.FMI.60 377 490 950
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950
	Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - ...	926-3400.4.S4.A.F.60 333 546 950